

Základné predpisy a HSE požiadavky platné v areáli Messer Slovnaft.

Časť I. Všeobecné povinnosti osôb v areáli Messer Slovnaft s.r.o.

Povinnosti sú nasledovné:

- dodržiavať všetky zákazy a príkazy podľa výstražných tabuliek a nápisov v rámci areálu a jednotlivých pracovísk,
- vstupovať do areálu a odchádzať z neho iba vrátnicou na to určenou. Akýkoľvek iný spôsob vstupu alebo odchodu je neprípustný,
- pohybovať sa iba v priestoroch a na pracoviskách určených pre výkon ich činnosti, resp. prenájatých priestoroch a v zariadeniach spoločných pre všetkých zamestnancov. Vstup do ostatných pracovísk a priestorov je bez oprávnenia zakázaný. Obsluha prevádzok je oprávnená a povinná každého, kto nemá oprávnenie vstupu, zo svojho pracoviska vykázať,
- ohlásiť svoju prítomnosť a dôvod vstupu na iné pracovisko vedúcemu pracoviska resp. obsluhu prevádzky. V prípade pravidelných (opakovaných) vstupov na iné pracoviská je možné písomne dohodnúť systém ohlasovania vstupov s vedúcim pracoviska,
- pohybovať sa v areáli Spoločnosti iba po chodníkoch a cestách určených k doprave pri zachovaní pravidiel cestnej premávky. Chôdza mimo vyhradené cesty a chodníky je dovolená iba v prípade, ak je nevyhnutne potrebná k splneniu pracovnej povinnosti. Je zakázané skracať si cestu cez výrobné/expedičné jednotky a technológiu,
- dodržiavať pravidlá cestnej premávky na všetkých dopravných prostriedkoch v zmysle zákona o cestnej premávke. Najvyššia dovolená rýchlosť dopravných prostriedkov v celom areáli Spoločnosti je 15 km/h. Pokiaľ nie sú križovatky ciest označené dopravnou značkou je potrebné považovať tieto cesty za cesty rovnakého druhu.
- dbať na to, aby vnútro objektové komunikácie a dopravné cesty, všetky vchody, východy, núdzové východy, prístupy k požiarnym rebríkom, hasiacim prístrojom a zariadeniam, k elektrickým vypínačom, rozvádzačom a k technologickým zariadeniam boli trvalo voľné a neboli ničím zatarasované,
- parkovať iba na vyhradených parkoviskách a na miestach na to určených. Výnimky udeľujú len vedúci zamestnanci Messer Slovnaft.
- nevstupovať do zakázaného priestoru, ktorý je označený výstražnou tabuľkou, bez riadneho bezpečnostného vybavenia a zabezpečenia,

Časť II. Všeobecné zákazy pre osoby v areáli Messer Slovnaft s.r.o.

Je zakázané:

- vstupovať do areálu Spoločnosti pod vplyvom alkoholu a omamných látok, nosiť ich do areálu a požívať ich,
- fajčiť na celom území areálu Spoločnosti. Fajčenie je povolené len vo vyhradených miestnostiach - fajčiarniach, označených príkazovou značkou „Miesto vyhradené na fajčenie“,
- používať mobilný telefón v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- vstupovať do kanálov, šácht, nádrží a ostatných priestorov pod úrovňou terénu bez písomného povolenia na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení,
- vstupovať bez osobného prenosného detektora plynov:
 - do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (zóna 0, 1, 2),
 - do priestoru, kde hrozí zníženie obsahu kyslíka v ovzduší pod 19% resp. otrava H₂S, CO alebo iným toxickým plynom,
 - do uzavretého priestoru a do priestoru pod úrovňou terénu.
- odstraňovať svojvoľne ochranné príklopy kanálov a potrubí a bezpečnostné označenia
- pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru bez úplného zabezpečenia predpísanej osobnej ochrany a bez neiskrivého náradia a prostrediu zodpovedajúceho krytia prenosného elektrického osvetlenia,
- odpúšťať kryogénnu kvapalinu alebo plyn na cestné komunikácie bez náležitého ochranného krytu chrániaceho povrch pred vplyvmi chladu,

Časť III. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Pravidlá pre prehliadky, čistenie a opravy zariadenia sú nasledovné:

- Vykonávať práce na základe príslušného povolenia a dodržiavať podmienky definované v povolení,
- pri výkone prác sú zamestnanci povinní dodržiavať určené bezpečnostné opatrenia, používať predpísané a poskytnuté OOPP, nástroje, náradie, zabezpečovaciu techniku. Tieto prostriedky pri prácach, pri ktorých môže vzniknúť výbušná zmes, nesmú byť iniciátorom výbuchu (nevýbušné vyhotovenie napr. nástrojov, prístrojov, osvetlenia),
- pri prácach, pri ktorých môže vzniknúť výbušná zmes, je zakázaná manipulácia s materiálmi, pri ktorej by mohlo dôjsť k iniciácii výbuchu (napr. mechanickou iskrou, výbojom statickej elektriny). Ak pri týchto prácach vzniká tepelná energia, musí byť odvádzaná tak, aby nedošlo k iniciácii výbuchu,

- zariadenia, ktoré majú byť kontrolované, čistené alebo opravované, musia byť vopred vhodným spôsobom zbavené zvyškov horľavých plynov
- kontrolované, čistené alebo opravované zariadenia musia byť bezpečne oddelené od ostatných zariadení nepriepustným uzavretím prírodných potrubí (zaslepením) alebo vyňatím časti prírodných potrubí a zaslepením koncov,
- do zariadenia možno vstupovať iba po určení obsahu kyslíka (min. 19%),
- vlastnosti prostredia najmä koncentrácie horľavej látky, sa musia sústavne sledovať a pri jej zvýšení nad 20 % dolnej medze výbušnosti musia sa práce zastaviť a zamestnanci musia pracovný priestor opustiť,
- manipulačnú techniku (žeriavy, kladkostroje, špeciálne zdvíhadlá, vysokozdvížné vozíky a výťahy) môže obsluhovať len zamestnanec, ktorý má oprávnenie a povolenie v súvislosti s plnením pracovných úloh,

2. Povinné vybavenie osobných ochranných pracovných prostriedkov(OOPP)

Za osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP sa považujú všetky prostriedky určené na individuálnu ochranu života a zdravia pracovníka pri práci pred nebezpečnými alebo škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia.

Osoby vstupujúce do priestorov prevádzok/výroby/do zón s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchateľnej alebo toxikkej atmosféry za účelom výkonu práce, musia byť vybavený nasledovnými OOPP (pokiaľ nie je osobitným predpisom určené inak):

Ochranná prilba do výbušného prostredia

Ochranná prilba poskytujúca ochranu pred padajúcimi predmetmi a konštrukciami, ktorá spĺňa uvedené normy.

Norma:

- ▶ STN EN 397+A1:2013-03 - Bezpečnostné prilby používané v priemysle
- ▶ STN EN 352-3:2004-04 - Chrániče sluchu - Všeobecné bezpečnostno-technické požiadavky
- ▶ EN 60079-10-1997 - Pre použitie v nebezpečných priestoroch zóna 1, 2

V sťažených podmienkach, (napríklad pri práci vo výškach,...) je povinnosťou mať na prilbe a nosiť upnutý podbradný remienok, ktorý sa používa pre zvýšenie stability.

Ochranné rukavice podľa druhu vykonávanej práce

- ▶ EN 420:2003 - Všeobecné požiadavky na ochranné rukavice
- ▶ EN 388:2003 - Rukavice chrániace proti mechanickým rizikám
- ▶ EN 374:2003 - Rukavice chrániace proti chemikáliám a mikroorganizmom
- ▶ EN 407:2004 - Rukavice chrániace proti tepelným rizikám
- ▶ EN 511:2006 - Rukavice chrániace proti chladu
- ▶ EN 12477:2001 - Ochranné rukavice pre zvaračov

Bezpečnostná obuv členková

Obuv musí byť vybavená ochranou špice pred nárazom energií a tlaku, obuv kategórie S3, ochranou podrážky proti prepichnutiu a podošvou odolnou proti PHM

Norma:

- ▶ EN ISO 20345 – S3 Bezpečnostná obuv s oceľovou špicou

Ochranné okuliare pre použitie v priemysle

Zamestnanci Dodávateľa musia používať ochranné okuliare podľa druhu práce a okuliare musia spĺňať uvedené normy. Základné okuliare musia chrániť osobu pred preniknutím malých cudzích teliesok (prachov) resp. aerosólov do očí. Mechanická odolnosť tr. F.

Norma:

- EN 166 - Všeobecné požiadavky na ochranu zraku
- EN170 - Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu

Pracovné oblečenie – oblek nehorľavý, antistatický (nohavice, blúza)

Zamestnanci Dodávateľa musia používať pracovný odev vhodný do prostredia v ktorom sú vystavení riziku poškodenia zdravia z dôvodu ohrozenia ohňom a výbušného prostredia.

Zamestnanec Dodávateľa musí byť identifikovateľný názvom spoločnosti na pracovnom odevu. Odev musí byť označený piktogramom na viditeľnom mieste.

Norma:

- EN 13688 - Všeobecné požiadavky na ochranné odevy
- EN ISO11612 - Ochranné odevy proti teplu a plameňom
- EN1149-5 - Ochranné odevy antistatické

Osobné prenosné detektory plynov

Z dôvodu zaistenia BOZP osôb vstupujúcich do zóny s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchateľnej alebo toxickkej atmosféry, musia byť tieto osoby vybavené osobnými prenosnými detektormi plynov.

3. Pokyny k osobným prenosným detektorom plynov

Osobný prenosný detektor plynov (ďalej len osobný detektor) je určený na detekciu a kontinuálne sledovanie koncentrácie viacerých plynov v pracovnom prostredí. Osobný detektor, musí byť vybavený 2 typmi senzorov, ktoré detekujú O₂ a Ex.

Povolené je používať, len osobný detektor, u ktorého neuplynula doba dlhšia ako 180 dní od poslednej kalibrácie!

Bez osobného detektora je zakázané vstupovať:

- a) do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (zóna 0,1,2),
- b) do priestoru, kde hrozí zníženie obsahu kyslíka v ovzduší pod 19 % resp. otrava H₂S, CO, alebo iným toxickým plynom,
- c) do uzavretého priestoru a do priestoru pod úrovňou terénu.

Nastavenie výstražných signálov na osobnom detektore:

Druh plynu Výstražný signál 1. stupňa Výstražný signál 2. stupňa

O₂ pokles pod 19% nad 23%

Ex (C_xH_y) 5% DMV 20% DMV

DMV - Dolná medza výbušnosti

Postup pri signáloch

Výstražný signál 1. stupňa

Pri zaznení prvého stupňa výstražného signálu je potrebné prerušiť prácu a stlačiť na osobnom detektore tlačidlo OK (potvrdenie alarmu). Ak dôjde po stlačení tlačidla OK k opätovnému spusteniu výstražného signálu 1. stupňa, zamestnanec musí okamžite opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko s cieľom preveriť zdroj úniku plynu, resp. nedostatok kyslíka. Ak koncentrácia kyslíka je rovná alebo nižšia ako 19% zamestnanec musí okamžite opustiť priestor, okrem prípadu, keď použije autonómny dýchací prístroj.

Výstražný signál 2. stupňa

Pri zaznení druhého stupňa výstražného signálu musí zamestnanec okamžite prerušiť prácu a ihneď opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko. Ak koncentrácia kyslíka prekročí 23% zamestnanec musí okamžite opustiť priestor.

Používanie osobného detektora

1. Pracovníci Dodávateľa musia mať pri výkone prác v prevádzke s možnosťou výskytu nebezpečného plynu k dispozícii minimálne jeden osobný detektor plynu v každej pracovnej skupine (uvedenej v písomnom povolení na práce). Rozmiestnenie členov pracovnej skupiny Dodávateľa musí byť také, aby v prípade výskytu ohrozenia plynom všetci členovia pracovnej skupiny okamžite zaregistrovali výstražný signál osobného detektora (neplatí pre práce v uzavretých priestoroch a pod úrovňou terénu, kde musí mať osobný detektor každá osoba).
2. Ak to nie je možné zabezpečiť, musí byť v každej pracovnej skupine Dodávateľa taký počet osobných detektorov, aby mohol každý jej člen okamžite zaregistrovať výstražný signál osobného detektora.
3. Osobný detektor musí byť viditeľný počas nosenia a musí byť umiestnený v dýchacej zóne (v okruhu do cca 30 cm od úst/nosa). Je zakázané ho nosiť pod odevom.
4. Pred každým použitím musí pracovník skontrolovať funkčnosť osobného detektora. Pri zistení závady (napr. upozornenia na poruchu alebo iné výstražné upozornenia na displeji prístroja), alebo zobrazení nereálnych nameraných hodnôt (napr. zvýšené namerané hodnoty pri pobyte v zaručene nezamorenom prostredí) musí o tomto stave okamžite informovať svojho nadriadeného zamestnanca.
5. Pri zistení poruchy sa osobný detektor nesmie používať a je potrebné zabezpečiť náhradný osobný detektor.
6. Ak počas pobytu v zóne výskytu nebezpečného plynu dôjde k zlyhaniu/vybitiu osobného detektora, zamestnanec je povinný okamžite opustiť daný priestor a vymeniť osobný detektor za funkčný.
7. Pri používaní osobného prenosného detektora je pracovník povinný prísne dodržiavať návod na obsluhu, s ktorým musí byť preukázateľne oboznámený.

Časť IV. Ochrana pred požiarmi (OpP)

POSTUP V PRÍPADE VZNIKU POŽIARU, VÝBUCHU ALEBO ÚNIKU HORĽAVEJ LÁTKY (HORĽAVÁ KVAPALINA, HORĽAVÝ PLYN)

Každá osoba je povinná bez zbytočného odkladu ohlásiť:

- každý požiar, výbuch alebo únik horľavej látky, alebo inú mimoriadnu HSE udalosť obsluhu prevádzky (0911 103 275) alebo vedúcemu pracoviska (0905 55 28 34),

Ďalej je každý povinný postupovať podľa POŽIARNÝCH POPLACHOVÝCH SMERNÍC (príloha č. 1) a pokynov obsluhy prevádzky, resp. vedúcich zamestnancov Messer Slovnaft.

A. POVINNOSTI PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA a NÁJOMCU

Každý pracovník Dodávateľa a Nájomcu je povinný:

1. Správať sa a konať tak, aby nespôsobil požiar alebo výbuch únik horľavej látky a nepoškodil a neohrozil životné prostredie, zdravie ľudí, ich život alebo majetok Objednávateľa, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
2. Pri spozorovaní požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej látky (horľavá kvapalina, horľavý plyn) postupovať podľa Požiarnych poplachových smerníc
3. Dodržiavať povinnosti protipožiarnej asistenčnej hliadky.
4. Dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom všade tam, kde to nie je osobitne povolené.
5. Zoznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre dané pracovisko.
6. Dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na pracovisku na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri práci.
7. Poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarom na pracovisku.
8. Udržiavať trvalo voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom elektrickej energie a vody, k hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom, hlásičom elektrickej požiarnej signalizácie a detektorom plynového detekčného systému.
9. Pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, ako aj pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky dodržiavať zásady stanovené vo vyhláske MV SR č.96/2004 Z. z. a vyhláske MV SR č.124/2000 Z. z.
10. Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní spotrebiča podľa vyhlásky MV SR č. 401/2007 z. z.
11. Dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
12. Oznámiť svojmu nadriadenému resp. prenajímateľovi nedostatky, ktoré by mohli ohroziť protipožiarnu bezpečnosť a podľa svojich možností sa aktívne podieľať na ich odstránení.
13. Oboznámiť sa s požiarnym poriadkom daného pracoviska a zabezpečiť plnenie povinností z neho vyplývajúcich.
14. Ak počas výkonu prác bude na prevádzke prebiehať plánované previerkové, taktické alebo námetové cvičenie, musí pri jeho priebehu spolupracovať.
15. Prevádzka vykurovacích telies, elektrických zariadení a inštalácií - musí byť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z druhu prostredia.

B. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Pracovníkom Dodávateľa, jeho Subdodávateľov a Nájomcu je zakázané

1. Vstupovať do areálu Spoločnosti pod vplyvom alkoholu a iných omamných (psychotropných) látok, nosiť ich do areálu a požívať ich.
2. Vstupovať na pracoviská a do priestorov, ktoré nie sú určené pre výkon činnosti.
3. Fajčiť mimo vyhradených priestorov.
4. Svojevoľne používať, alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, signalizačné prostriedky.

8. Poškodzovať požiarny poriadok pracoviska, požiarné poplachové smernice, poplachové smernice pri vzniku pracovného úrazu, požiarny evakuačný plán, výstražné tabuľky a nápisy.
9. Ukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály.
10. Skladovať horľaviny mimo určených priestorov.
11. Mať zapnutý mobilný telefón v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár.
14. Vstupovať do kanálov, šácht, nádrží a ostatných priestorov pod úrovňou terénu bez písomného povolenia na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení.
15. Vykonávať dodávateľskú pracovnú činnosť a akékoľvek práce s ohňom bez písomného „Povolenia“ na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení.
16. Pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru bez neiskrivého náradia a prostrediu zodpovedajúceho krytia el. osvetlenia a náradia.
17. Vstupovať do zakázaného priestoru, ktorý je označený výstražnou tabuľkou, bez riadneho bezpečnostného vybavenia a zabezpečenia.
18. Bezdôvodne chodiť po trávnatých plochách.
19. Odkladať predmety alebo konštrukcie, prípadne vykonávať neodsúhlasené práce na trávnatých plochách, parkovať na trávnatých plochách.

C. OSOBITNÉ POŽIADAVKY

1. Po skončení prác je Dodávateľ povinný písomne ukončiť „Povolenie“.
2. V prípade prác cez víkend a dni pracovného pokoja je potrebné, aby to Dodávateľ nahlásil najneskôr deň vopred, do 12:00 hod vedúcemu prevádzky.
3. Protipožiarna asistenčná hliadka Dodávateľa pri zvracích prácach a prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je povinná:
 - a) mať k dispozícii vlastný akcieschopný hasiaci prístroj,
 - b) zamedziť vhodným opatrením úletu iskier, na okolité zariadenia – použiť vhodný druh protipožiarna zábrany (napr. protipožiarna deky, hasiace deky, zväračské zábrany, ktoré majú platný certifikát,
 - c) mať k dispozícii detektor plynov s platným certifikátom nadstavený na 2 druhy plynov a dve úrovne koncentrácie (podľa vyššie uvedenej tabuľky),
4. V prípade havárie, požiaru, úniku horľavej kvapaliny, horľavého plynu pri prekročení nadstavenej hodnoty koncentrácie a spustení svetelnej a zvukovej signalizácie na plynovom detekčnom systéme alebo inej nepredvídateľnej situácii na okolitých technologických zariadeniach, musí Dodávateľ ihneď prerušiť práce a situáciu nahlásiť obsluhu. Následné pokračovanie prác je možné až po vydaní nového denného povolenia.

Časť V. Odpady a obaly

A. Základné povinnosti

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

- a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
- b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
- c) nepriaznivému vplyvu na krajinu.

Pôvodca/držiteľ odpadu je povinný:

- a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
- b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
- d) uložiť alebo ponechať odpad iba mieste na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch,

B. NAKLADANIE S ODPADMI ZO SERVISNÝCH, ČISTIACICH A UDRŽIAVACÍCH PRÁC VYKONÁVANÝCH PRE MESSER SLOVNAFT.

1. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov Objednávateľa prác je Messer Slovnafť s.r.o.
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov objednávateľa prác, zabezpečuje Messer Slovnafť s.r.o. cez svojho zmluvného dodávateľa, pričom dodávateľ zabezpečí ich triedenie, uloženie do vhodných nádob a ich prípravu na odvoz alebo zhromaždenie.
3. Dodávateľ môže byť pri objednávaní prác vyzvaný na spoluprácu pri zabezpečení odvozu odpadov, ktorých pôvodcom je Messer Slovnafť s.r.o. Vtedy Dodávateľ postupuje v súlade s pokynmi povereného zamestnanca Objednávateľa.
4. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do Messer Slovnafť s.r.o. Dodávateľom v súvislosti so zabezpečením výkonu svojej práce je Dodávateľ a ten zabezpečuje ich odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie.
5. Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa v areáli Messer Slovnafť s.r.o., pri zabezpečovaní osobných potrieb svojich pracovníkov je Dodávateľ a zabezpečuje ich zneškodnenie.
6. Dodávateľ vyhlasuje, že pri uskutočňovaní svojej činnosti neporušuje HSE predpisy a riadne a včas si plní všetky povinnosti vyplývajúce z týchto HSE predpisov. Pokiaľ v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia Dodávateľa, či porušenia jeho záväzku uvedeného v tomto odseku vznikne Messer Slovnafť s.r.o. akákoľvek ujma (priama, či nepriama škoda, či iná ujma, hoci aj nemajetková), Dodávateľ je povinný Messer Slovnafť s.r.o. nahradiť každú takúto ujmu bez zbytočného odkladu po tom, čo Messer Slovnafť s.r.o. Dodávateľovi vznik ujmy preukáže rozhodnutím orgánu štátnej správy, znaleckým posudkom, účtovnými dokladmi, či iným preukázateľným spôsobom.
7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní prác, legislatívne predpisy, najmä zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a príslušné vykonávacie predpisy k tomuto zákonu.
8. V prípade vzniku kovového odpadu, Dodávateľ zabezpečí jeho rozrezanie, roztriedenie a uloženie na mieste určenom Objednávateľom. Ďalšie nakladanie s kovovým odpadom zabezpečí Objednávateľ.
9. V prípade porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK môže byť Dodávateľ vylúčený z vykonávania prác v Messer Slovnafť s.r.o.

Časť VI. Ochrana vôd

A. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Povinnosťou Dodávateľov a Nájomcov je:

1. Osoba, ktorá bola svedkom/spozorovala HSE udalosť (prasknutie potrubia, únik znečisťujúcich látok do voľného terénu popřípadе zhoršenie kvality odpadových vôd) je povinná udalosť bezodkladne ohlásiť obsluhu prevádzky (**0911 103 275**) alebo vedúcemu pracoviska (**0905 55 28 34**)

2. Dodávateľ a Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za škodu (znečistenie povrchových vôd, podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho), ktorá mu vznikne porušením povinností podľa HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, vrátane prípadných pokút uložených spoločnosti Messer Slovnafť s.r.o. príslušnými orgánmi štátnej vodnej správy (OU Ba, SIŽP).

Poznámka:

Únik znečisťujúcich látok do voľného terénu bude zistený Indikačným systémom hydraulickéj ochrany podzemných vôd (HOPV).

B. KONKRÉTNE PODMIENKY

Povinnosti Dodávateľov a Nájomcov

1. Zaoberať sa znečisťujúcimi látkami v súlade s § 39 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

2. Vykonávať práce tak, aby nedošlo ich vplyvom k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd (§ 41 zákona o vodách).

3. Predložiť zoznam znečisťujúcich látok, s ktorými bude vykonávať práce v areáli Messer Slovnafť s.r.o.

4. Predložiť k týmto látkam Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (E-KBÚ) vypracované v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Časť VII. Ochrana ovzdušia

Dodávatelia a Nájomcovia sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné v primeranom rozsahu aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania v zmysle Prílohy č.3, kapitola II., Bod 1 Vyhlášky č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Časť VIII. Sankcie / Zmluvné pokuty

Za nedodržanie povinností v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z týchto HSE POŽIADAVIEK uvedených vyššie, ďalej platnej právnej úpravy a interných predpisov platných v areáli Messer Slovnafť s.r.o.:

1. Zástupca Messer Slovnafť je oprávnený kontrolovať dodržiavanie HSE predpisov a týchto HSE POŽIADAVIEK.

2. Na základe kontrolou zistených nedostatkov sa zvaží druh uplatňovanej sankcie podľa nižšie uvedených skutkových stavov.

3. Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní:

- a)** závažnosť porušenia,
- b)** či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
- c)** mieru ohrozenia životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila, stav spôsobila.

4. V prípade porušenia týchto HSE POŽIADAVIEK je Messer Slovnafť oprávnený vyúčtovať porušovateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v týchto HSE POŽIADAVKÁCH. V prípade, ak sa zistí porušenie povinností Dodávateľom alebo Nájomcom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku, Messer Slovnafť je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane.

5. Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej v týchto HSE POŽIADAVKÁCH neoslobodzuje Dodávateľa od povinnosti nahradiť škodu, ktorá vznikla jeho konaním a presahuje zmluvnú pokutu. Messer Slovnafť je oprávnený požadovať od Dodávateľa, resp. Nájomcu náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v zmysle týchto HSE POŽIADAVIEK. Messer Slovnafť je oprávnený od Dodávateľa resp. Nájomcu požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

6. Dodávateľ je zodpovedný aj za svojich Subdodávateľov. Za porušenie zmluvy Subdodávateľom a za následky ním spôsobené zodpovedá Dodávateľ. Pod pojmom „pracovník“ sa rozumie pracovník Dodávateľa aj Subdodávateľa.

7. Messer Slovnafť najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porušenia. Messer Slovnafť vo vyššie uvedenej lehote zašle porušiteľovi list o vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené porušenia, ktorého prílohou bude aj záznam o vykonanej kontrole alebo fotodokumentácia zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty.

Por. Číslo	Predmet kontroly, zistenia	Zmluvná pokuta za 1. porušenie (netto EUR)	Zmluvná pokuta za 2. porušenie (netto EUR)	Opatrenie/následok
1	Dodávateľ nedisponuje platným písomným povolením na prácu pre danú pracovnú činnosť alebo neodovzdal písomné povolenie po ukončení prác.	200	400	V prípade druhého porušenia – zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov.
2	Dodávateľom nie sú splnené podmienky určené v písomnom povolení na prácu /alebo nie sú splnené požiadavky určené v stanovených podmienkach na prácu, prípadne nie je dodržaný bezpečný pracovný postup.	100	200	V prípade druhého porušenia – zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov
3	Fajčenie mimo vyznačeného miesta, telefonovanie vo výbušnej zóne.	600		Zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov
4	Zatarasenie vnútro objektových komunikácií, vchodov a východov z areálu.	50	150	Náprava, pri opakovanom nedostatku zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov/ zrušenie nájomnej zmluvy
5	Pohyb alebo zdržiavanie sa mimo svojho pracoviska, alebo mimo prístupových komunikácií, resp. vstup do výrobných prevádzok bez povolenia.	100	200	V prípade druhého porušenia – zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov
6	Odpúšťanie kryogénnej kvapaliny alebo plynu na cestné komunikácie bez náležitého ochranného krytu chrániaceho povrch pred vplyvmi chladu.	100	200	V prípade druhého porušenia – zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov.

7	Nedodržiavanie zásad stanovených vo vyhláške MV SR č.96/2004 Z. z. a vyhláške MV SR č.124/2000 Z. z. pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, ako aj pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky. Skladovať horľaviny mimo určených priestorov.	50	150	V prípade druhého porušenia – zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov/zrušenie nájomnej zmluvy
8	Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva. Skladovanie mimo určených priestorov.	50	150	V prípade druhého porušenia – zákaz činnosti a vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov/zrušenie nájomnej zmluvy
9	Nepoužívanie vhodných OOPP v priestoroch prevádzky.	50	150	Náprava, pri opakovanom nedostatku stiahnutie povolenia na prácu a vykázanie z pracoviska.
10	Znečistenie terénu rozliatím alebo únikom ropných látok alebo iných znečisťujúcich látok.	200	400	Prerušenie prác, okamžité zachytenie úniku a sanácia terénu na náklady dodávateľa/nájomcu.
11	Parkovanie mimo vyhradených parkovísk	50	150	V prípade druhého porušenia – zákaz vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov
12	Neplnenie povinností v oblasti odpadov a obalov	200	400	V prípade druhého porušenia – zákaz vstupu do areálu spoločnosti MESSER SLOVNAFT na obdobie 12 mesiacov/zrušenie nájomnej zmluvy