

Prehľadka : VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA

Vybavenie zariadenia	Typ kontroly	Servisný úkon	Mer. hodn.	Periodicita		Mes.	Vykoná
				Jar	Jeseň		
Doskové filtre	Meranie poklesu tlaku (max.životnosť)	kontrola	Pa			priebežne	VUSCH
Kapsové filtre	Meranie poklesu tlaku (max.životnosť)	kontrola	Pa			priebežne	VUSCH
HEPA filtre	Meranie poklesu tlaku (max.životnosť)	kontrola	Pa			priebežne	VUSCH
Reg. vzd. klapky	Pohyblivosť a tesnosť	vyčistenie, príp. premazanie		Jar	Jeseň		VZT MONT
Nárazová hrana klapky	Zastavenie ventilátora	kontrola, príp. nastavenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
Priamy výparník chladenia	Intenzita výmeny	meranie teploty		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Tesnosť okruhu chladiča výparníka	kontrola závitových spojov, pretesnenie UV+Elektron		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Médium CFC	kontrola HP a LP		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Stav chladiacich lamiel	vyčistenie a vysušenie stlačeným vzduchom		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Stav kondenzátnej vaničky	kontrola, vyčistenie, ošetrovanie		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Odvod kondenzátu	kontrola		Jar	Jeseň		VZT MONT
Elektrické špirály vykurovania	Silový okruh a ochrana	kontrola parametrov	V/A	Jar	Jeseň		VZT MONT
	Ovládací okruh	kontrola parametrov	V/A/mA	Jar	Jeseň		VZT MONT
	Výkon výhrevných špirál,	kontrola parametrov, prečistenie	V/A/Q	Jar	Jeseň		VZT MONT
	Intenzita výmeny	meranie teploty, odvodušenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Médium VODA	vypustenie, prefúknuť stlačeným vzduchom, naplnenie systému, odvodušenie, kontrola tlaku		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Médium nemrznúca zmes	kontrola tlaku, doplnenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Hladina v sífóne	kontrola, doplnenie					VUSCH
Vodný výmenník chladenia	Znečistenie lamiel	vyčistiť a prefúknuť vzduchom		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Znečistenie odľučovača	kontrola stavu, vyčistenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Stav kondenzátnej vaničky	prekontrolovať, vyčistenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
Vodný výmenník vykurovania	Intenzita výmeny	meranie teploty, odvodušenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
		vypustenie, prefúknuť stlačeným vzduchom, naplnenie systému, odvodušenie, kontrola tlaku					
	Médium VODA			Jar	Jeseň		VZT MONT
	Médium nemrznúca zmes	kontrola tlaku		Jar	Jeseň		VUSCH
Odvod kondenzátu	Stav odvod. potrubia	kontrola, prečistenie		Jar	Jeseň		VUSCH
	Znečistenie lamiel	vyčistenie a prefúknuť vzduchom		Jar	Jeseň		VZT MONT
Prírodný ventilátor	Napätie remeňov	premeranie, nastavenie	kg	Jar	Jeseň		VZT MONT
	Opotrebenie ložísk	kontrola opotrebenia		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Vibrácie	vizuálna kontrola		Jar	Jeseň		VUSCH
	Poškodenie remenice	vizuálna kontrola	C	Jar	Jeseň		VUSCH
	Valivé trenie	kontrola		Jar	Jeseň		VZT MONT
Odvodný ventilátor	Napätie remeňov	premeranie, nastavenie	kg	Jar	Jeseň		VZT MONT
	Opotrebenie ložísk	kontrola opotrebenia		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Vibrácie	vizuálna kontrola		Jar	Jeseň		VUSCH
	Poškodenie remenice	vizuálna kontrola	C	Jar	Jeseň		VUSCH
Elektrické motory		kontrola opotrebenia		Jar	Jeseň		VZT MONT
	Vibrácie	vizuálna kontrola		Jar	Jeseň		VUSCH
	Poškodenie remenice	vizuálna kontrola		Jar	Jeseň		VUSCH
	Prehrevanie	meranie teploty	C	Jar	Jeseň		VZT MONT
	Nadmerné napätie	premeranie, nastavenie	≤ štítok	Jar	Jeseň		VZT MONT
	Uzemnenie	premeranie odporu, dotiahnutie spojov svork.	Ohm	Jar	Jeseň		VZT MONT
Vzduch. pressostat	Zastavenie ventilátora	kontrola, príp. nastavenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
Prietok vzduchu	Zastavenie ventilátora	kontrola, príp. nastavenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
Časovanie	Oneskorenie zastavenia ventilátora	kontrola, príp. nastavenie	min	Jar	Jeseň		VZT MONT
U-manometer	Čistota, hladina a potrubie	kontrola, príp. nastavenie	Pa	Jar	Jeseň		VZT MONT
Termostat protimrazovej ochrany výmenníka	Prah alarmu	kontrola, príp. nastavenie		Jar	Jeseň		VZT MONT
Elektronické riadenie, meranie a regulácia	Základné nastavenie predpísané výrobcou	kontrola, nastavenia, preskúšanie		Jar	Jeseň		VZT MONT
Kontrolné dvierka	Funkčnosť, tesnosť	kontrola, príp. nastavenie	Pa	Jar	Jeseň		VUSCH
Pružné napojenie potrubí	Poruchy spojov	kontrola, príp. dotiahnutie		Jar	Jeseň		VUSCH
Skrine zariadení	Stav a tesnosť	vizuálna kontrola	Pa	Jar	Jeseň		VUSCH