



Základy údržby antukových tenisových ihrísk

V sezóne

- Nikdy nezačni hrať, pokiaľ nie je antuka dostatočne pokropená (má tmavú farbu) vo všetkých rohoch tenisového kurtu.
- Po skončení hry je potrebné odhadnúť, podľa rozsahu poškodenia antuky, či je potrebné upratať len vyrovnavacou sieťovačkou alebo dreveným ohrablonom.
- Po zarovnaní nerovností dreveným ohrablonom je potrebné následné vyrovnanie antuky sieťovačkou na úpravu kurtu a narušené miesta poliať vodou pre spojenie antuky a základnej dosky. V sezóne sa neodporúča už používať valec.
- Sieťovačkou na úpravu kurtu robiť malé na seba naväzujúce ovály a to postupne medzi:
 - zadným oplotením a základnou čiarou
 - základnou čiarou a čiarou podania
 - čiarou podania a sieťou

Úprava kurtu musí byť vykonaná tak, aby nedochádzalo k veľkému prenosu materiálu.

- Sieťovačkou je potrebné prejsť celé ihrisko do všetkých kútov.
- V prípade prerušenia hry kôli dažďu, sa snažte čo najrýchlejšie upratať tenisový kurt sieťovačkou, aby dážď antuku dokonale „vyzehlil“.
- Na najviac zaťažených miestach je potrebné v sezóne doplniť antuku.
Tá sa pridáva vždy na mokrý podklad, aby sa nová antuka spojila so starou vrstvou antuky.
Rovnosť povrchu určuje umelé čiarovanie.
- Každý tenisový kurt musí byť ráno alebo večer dostatočne pokropený, aby bola počas celého dňa dôkladne spojená patentná doska s antukou, aj v prípade ak sa na kurtoch nebude hrať.
- V prípade slnečného a teplého počasia sa musí antuka kropiť aj v priebehu dňa – ľahkým kropením.
- Upratanie kurtu by malo byť zakončené očistením umelých čiar.
- Na údržbu tenisového kurtu používajte iba odporúčané náradie – drevené ohrablo, sieťovačku na úpravu kurtu, kefu na čistenie čiar.