

KLIMATIZÁCIA

Interval	Časť zariadenia	Úkon
12 mesiacov	Vonkajšia klimatizačná jednotka	- Kontrola a vyčistenie lamiel výmenníka - Kontrola úrovne oleja kompresoru, prehriatia, napájacieho napätia, odporu opláštenia a všetkých elektrických pripojení - Vizuálna kontrola kontaktov, funkčnosť vypínačov ovládacieho panelu - Kontrola uzemnenia - Kontrola pevnosti a tesnosti pripojenia rozvodov potrubia - Kontrola pripevnenia ventilátora a motora. Odstránenie znečistenia a korózie - Kontrola obežného kolesa - zvyry a viditeľné praskliny - Kontrola náplne chladiacej kvapaliny resp. plynu, soleoidných ventilov - Kontrola všetkých súčastí chladiaceho okruhu na funkčnosť sekundárneho a primárneho okruhu
12 mesiacov	Vnútna klimatizačná jednotka	- Vyčistenie filtračnej vložky - Dezinfekcia výmenníka - Kontrola pevnosti a tesnosti pripojenia rozvodov potrubia - Kontrola elektrických pripojení - Kontrola stavu kontaktov diaľkového ovládania

* Pri zistení úniku bude potrebné do 30 dní vykonať opravu a následne opätovne vykonať kontroly na únik. (Oprava úniku bude fakturovaná na základe samostatnej cenovej ponuky nad rozsah cenníka servisných prác).

VZDUCHOTECHNIKA

Interval	Časť zariadenia	Úkon
12 mesiacov	ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco / ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco-V / ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco-N	- Vizuálna kontrola zariadenia - Kontrola pevnosti a tesnosti pripojenia rozvodov potrubia - Kontrola stavu zanesenia výmenníka - vyčistenie podľa potreby
12 mesiacov	Filtračná komora	- Výmena filtračných vložiek aj v prípade, že najaví známky zanesenia. Podľa normy VDI 6022
12 mesiacov	Klapky a žalúzie	- Vyčistiť klapky bez premazania - Odpojiť servopohon od klapiek a ručne odskúšať bezproblémový pohyb - Kontrola servopohonu - či dosahuje správne medzné hodnoty
12 mesiacov	Tlmič hluku	- Kontrola znečistenia komory a tlmiacich kulís. V prípade potreby vyčistiť alebo vymeniť
12 mesiacov	Ventilátory	- Kontrola ventilátora a motora. Odstránenie znečistenia a korózie - Kontrola pripevnenia ventilátora a motora - Skontrolovať a vyčistiť kryt prevodu - Skontrolovať ložiská ventilátorov