

## KÚPNA ZMLUVA

uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 343/2015  
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

### I. Zmluvné strany

#### Kupujúci

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj  
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK9281800000007000610839  
Zástupca splnomocnený:  
na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž  
b) a technických: Ing. Martina Lamačková  
Číslo telefónu:  
Email:

(ďalej len „Kupujúci“)

a

#### Predávajúci

Názov: HD elektronika SK, s.r.o.  
Sídlo: Ul. Hlavná 93/A, 916 25 Brunovce  
Štatutárny orgán: Jaroslav Šutovský, konateľ spoločnosti  
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu  
Trenčín, Oddiel: Sro VI.č.: 23908/R  
IČO: 45 988 625  
DIČ: 2023161756  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Jaroslav Šutovský  
b) technických: Jaroslav Šutovský  
Číslo telefónu:

Email:

(ďalej len „Predávajúci“)

ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“.

## II.

### Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske – elektronický výučbový systém pre autodiagnostiku“.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania.

## III.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa elektronického výučbového systému pre autodiagnostiku pre SOŠ Partizánske, Námestie SNP 5, 958 01, Partizánske. Predmetom zmluvy je tiež uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy a záručný servis (ďalej len „predmet zmluvy“).
2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v Prílohách č. 1 a 2 tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.
4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, odskúšaním, zaučením obsluhy a prebratím Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet zmluvy naraz jednou dodávkou.
5. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
6. Predávajúci berie na vedomie, že predmet zmluvy je súčasťou projektu „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske,, (kód ITMS2014+: 302021M546), spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a podlieha kontrole verejného obstarávania.

## IV.

### Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je: SOŠ Partizánske, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske.
4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom termíne.
5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejme už pri doručení tovaru.
7. Predávajúci sa zaväzuje tovar na miesto dodania na svoje náklady dopraviť, nainštalovať, uviesť do prevádzky a zaučiť k obsluhu minimálne 3 zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku jednotlivých zariadení.
8. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.

## V.

### Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške

cena bez DPH: 81940,00 EUR

DPH: 16388,00 EUR

celková cena s DPH: 98328,00 EUR

Slovom: deväťdesiatosemtisícristodvadsaťosem EUR



2. Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1.
3. Ďalšie náklady, ako doprava, prípadné prečlenenie predmetu zmluvy, jeho doručenie Kupujúcemu, uvedenie do prevádzky a zaučenie obsluhy zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady.

## VI.

### Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v eurách na základe doručenej faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade s touto zmluvou.
3. Predávajúci vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol.
4. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení, ako aj ustanovenia § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie kupujúceho.
6. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
  - a) číslo zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) prílohou faktúry bude dodací list s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), preberací protokol,
  - g) ITMS kód projektu, názov projektu,
  - h) prílohou faktúry musí byť súpis dodávok vo formáte MS Excel.
7. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Predávajúci je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Kupujúci v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
8. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.
9. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
10. Predávajúci akceptuje spôsob financovania predmetu zmluvy prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúry spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Predávajúci neuplatní sankcie voči Kupujúcemu.
11. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Kupujúci akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

## VII.

### **Záručná doba, servis a zodpovednosť za chyby**

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to technické prehliadky, údržbu a opravy.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy v rámci záručného servisu, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastne náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do dvadsiatich dní od nahlásenia vady.
3. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu 2 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
4. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou neobstarávosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že nároky z väd predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.
6. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
  - a) odstránenie väd opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
  - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, alebo
  - c) výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho časti) za predmet zmluvy (resp. jeho časti) bez väd.
7. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamacii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.
8. Postup pri reklamacii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
9. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu návod na použitie, pokyny k údržbe predmetu zmluvy a jeho jednotlivých častí prípadne ďalšie dokumenty potrebné pre správne používanie predmetu zmluvy. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Kupujúcemu odovzdané, nemôže Predávajúci odmietnuť nárok na reklamáciu z dôvodu, že vada vznikla nedostatočnou alebo chybnou údržbou alebo obsluhou.

### **VIII.**

#### **Ostatné dojednania**

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy vyhovuje technickým normám a predpisom platným v čase dodania v Slovenskej republike.
2. Predávajúci je povinný:
  - a. dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
  - b. strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
    - i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
    - ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
    - iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,



- iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím predmetu zmluvy.
4. Kupujúci je povinný:
- a) prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. ods. 4. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar považuje za prebratý jeho doručením Kupujúcemu,
  - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Kúpnej zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
6. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávateľa predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.
- a) Predávajúci je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Kupujúcemu. Ak Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
  - b) Subdodávateľ, ktorý sa má podieľať na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť v registri zapísaný.
- V prípade porušenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:
- odstúpiť od zmluvy
  - na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z hodnoty predmetu Zmluvy za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
7. Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

## IX.

### Zodpovednosť za škodu a zmluvné pokuty

1. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
3. Ak Predávajúci nesplní termín podľa bodu IV.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
4. Ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode VI.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu



zmluvy za každý deň omeškania. Omeškanie úhrady faktúry spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Predávajúci neuplatní sankcie voči Kupujúcemu.

5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
6. Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje aj:
  - a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) neplnenie zmluvy z dôvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je z dôvodov na strane Kupujúceho;
  - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho do likvidácie;
  - d) opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) alebo s právnymi vadami;
  - e) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc);
  - f) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
  - g) ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou;
  - h) ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní, okrem omeškania úhrady faktúry, ktoré bolo spôsobené výkonom kontroly nároku na platbu zo strany poskytovateľa financovania;
  - i) porušenie povinnosti Predávajúceho podľa článku VIII., bod 5 tejto zmluvy;
  - j) nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť reklamovanú závalu predmetu zmluvy po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

## X.

### Doba trvania a zánik zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
  - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
  - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
  - b) okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Kupujúceho, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

## XI.



## Spoločné a záverečné ustanovenia

### 1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

- a) Príloha č. 1      Cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
- b) Príloha č. 2      Opis predmetu zákazky - technická špecifikácia predmetu Zmluvy
- c) Príloha č. 3      Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov predmetu Zmluvy
- d) Príloha č. 4      Zoznam subdodávateľov

### 2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch-odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

- a) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Kupujúceho ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
- b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Kupujúci oznámi Predávajúcemu nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

### 3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.

### 4. Ak táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu, predávajúci berie na vedomie povinnosť Kupujúceho na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.

### 5. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci dve a Predávajúci jedno vyhotovenie.

### 6. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Kupujúceho.

### 7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

### 8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

9. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
11. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

za Predávajúceho

za Kupujúceho

v Brunovciach dňa.....

v *Trnčín* dňa .....

---

Jaroslav Šutovský  
Konateľ spoločnosti

---

Ing. Jaroslav Baška  
predseda





## Technické parametre.

### 1, Výučbový panel BSI - VPS 500/BSI

**Výučbový panel centrálnej riadiacej jednotky vozidla BSI** ( riadiaca jednotka BSI, spínacia skrinka, čítacia cievka imobilizéru (na spínacej skrinke), spínacie relé pre X - kontakt, spínač svetiel, prepínač parkovacích svetiel, prepínač smerových svetiel, hlavné svetlá stretávacie a diaľkové, predné hmlové svetlá, zadné hmlové svetlo, obrysové svetlá, spínač spiatočkových svetiel, spínač brzdových svetiel, tretie brzdové svetlo, smerové svetlá, osvetlenie ŠPZ, nastavovač sklonu svetlometov, spínač osvetlenia batožinového, osvetlenie batožinového priestoru, spínač stieračov predného skla, motor stieračov predného skla, motor stierača zadného skla, čerpadlo ostrekovača predného a zadného skla, elektronicky a opticky simulované vyhrievané zadné skla, zvukový klaksón, spínač zvukového klaksónu, riadiaca jednotka prerušenia vlákien žiaroviek, riadiaca jednotka (prístrojový panel), snímač tlaku oleja, meracie ústrojenstvo palivomeru, snímač hladiny chladiacej kvapaliny, spínač hladiny brzdovej kvapaliny, spínač kontrolky ručnej brzdy, snímač vonkajšej teploty vzduchu, prepínač viacfunkčného ukazovateľa MFA, diagnostická zásuvka)

Skladá sa z funkčných modelov, jednotlivých komponentov elektronického systému centrálnej riadiacej jednotky automobilu BSI ďalej len BSI, schopných vlastnej simulácie a diagnostiky so sériovou „On-board“ a paralelnou diagnostikou „PIN“. Predstavovaná vyučovacia pomôcka je schopná v plnej miere generovať reálnu činnosť a reálne elektronické signály konkrétneho systému v automobile. Vstupné údaje, parametre so vstupných snímačov alebo vstupných príkazov sú nasnímané priamo na automobile a v digitalizovanej forme sú uložené v mikroprocesoroch riadiacej jednotke panelu. Výstupné údaje, riadenie akčných členov vykonáva riadiaca jednotka daného systému. Pre zaistenie vysokého komfortu a ekonomiky vyučovania je funkcia niektorých mechanických komponentov emulovaná pomocou elektroniky tak, že riadiaca jednotka príslušného okruhu sa cíti v jej reálnom prostredí a umožňuje vykonávať bezchybne všetky funkcie vnútornej (On - board) a paralelnej PIN diagnostiky. Princípy komunikácie, komunikácia PC pedagóg prebieha ovládaním softvéru "Pedagóg" cez port USB a prevodník COM/USB, ktorý je umiestnený na paneli BSI. Týmto komunikuje pedagóg s mikrokontrolérmi ovládanými matricami simuláciu, ovládanie a nastavenie daných komponentov, systémov a parametrov. Tým simuluje stav pripojenia, odpojenie, skratu na plus, skratu na mínus, vysokého alebo nízkeho odporu, poruchu komponentu (komponentov) alebo systému (systémov), nastavenie požadovaného parametru, nastavenie teploty v danom prostredí, snímanie statických prúdov na komponente (komponentoch) a simuláciu zlého ukostrenia komponentu. V paneli BSI je možné nastaviť hodnotu teploty - snímača teploty vonkajšieho vzduchu v ôsmich krokoch 41°C, 25°C, 14°C, 5°C, -3°C, -11°C, -20°C, -32°C. Simuláciu prechodového odporu motora stierača predného skla a simuláciu prechodového odporu motora ostrekovača predného a zadného skla riadenou PWM moduláciou s frekvenciou cca.3,5Hz. Simulácia prechodového odporu ukostrenia svetiel, ľavá strana - zmena ukostrenia riadená PWM moduláciou v štyroch krokoch 20%, 40%, 60%, a 80%. Simulácia prechodového odporu ukostrenia svetiel, pravá strana - zmena ukostrenia riadená PWM moduláciou v štyroch krokoch 20%, 40%, 60%, a 80%. Simulácia prechodového odporu ukostrenia s kombináciou ľavej a pravej strany svetiel. Pre meranie statického prúdu je možná simulácia merania prúdu ľavej strany svetiel: ľavé stretávacie svetlo, ľavé diaľkové svetlo, ľavé predné hmlové svetlo, ľavé obrysové svetlá a ich kombinácia, ďalej simulácia prechodového odporu ukostrenia s kombináciou ľavej a pravej strany svetiel. Pre meranie statického prúdu je možná simulácia merania prúdu pravej strany svetiel: pravé stretávacie svetlo, pravé diaľkové svetlo, pravé predné hmlové svetlo, pravé obrysové svetlá a ich kombinácia. Ďalej je možná simulácia prechodového odporu ukostrenia kombináciou ľavej strany a pravej strany svetiel. Princípy práce s PC absolvent prebieha ovládaním softvéru "Absolvent". V tomto softvéri má absolvent zobrazené jednotlivé meracie prostredie s nápoďami, meracími uzlami, podľa ktorých rieši zadanej simulácie, ktoré ovláda PC pedagóga. Zároveň obsahuje popis komponentov, princípy merania. Softvér pre testery sériové a paralelné diagnostiky s meracími zariadeniami umožňujú efektívne riešenie nasimulovaných porúch a ich vyhodnotenie. Veľkým prínosom predstavovaného vyučovacieho prostriedku je dokonalá dokumentácia, ktorá obsahuje okrem popisu funkcie a práce so systémom tiež popis a funkciu použitých automobilových komponentov, umiestnenie komponentov vo vozidle, prepojovacie body a zväzky, názvy a umiestnenie svorkovnic a konektorov, popis ovládacích a signalizačných prvkov, popis signálov a simulácii. Súčasťou je aj softvér nameraných priebehov na jednotlivých zdierkach vo forme videí dobrých priebehov a priebehov s nasimulovanými poruchami, ktoré sa dajú prehrať na motortesteri, ktorý to umožňuje. Táto časť dokumentácie je



vypracovaná tak, aby poslúžila pedagógovi ako inšpirácia, pri tvorení ďalších kombinácií, pracovných úloh, ktoré výrobca ponechal ako otvorený „Open-source“ systém a absolventi pre pochopenie funkcií systémov a jednotlivých komponentov. Každý diagnostikovaný systém, výukový panel, má konektory, na ktorých je vyvedená sériová komunikačná zbernica RS232, komunikačná zbernica CAN Bus a ďalšie prepojovacie uzly potrebné pre správne fungovanie ďalších možných pripojených systémov. Panel je napájaný akumulátorom. Dobíja sa nabíjačkou prúdom podľa kapacity akumulátora. Riadenie dobíjania je zabezpečené elektronikou riadenou mikroprocesorom, ktorá je súčasťou panelu. Táto zabezpečuje zapnutie dobíjania pri poklese napätia akumulátora pod 12,5V a vypnutie nad 14,8V. Na paneli sú signalizačné LED diódy - „Charge ON“ dobíjanie zelená LED a „Charge OFF“ signalizuje pokles napätia pod 12,5V a zvýšenie napätia nad 14,8V. Súčasťou výučbového panelu je aj časovací obvod, ktorý sa používa na zapnutie el. nabíjačky v paneli. Nastavenie intervalu a dĺžku dobíjacieho času je závislé od používania jednotlivej didaktickej pomôcky. Nastavenie intervalu spínania je na 1 týždeň, ktorý sa cyklicky opakuje, čas spínania je nastaviteľný od 1 min po 24 hod. Panel obsahuje aj merací, kontrolný a napájací modul, ktorý slúži na kontrolu palubnej siete výučbového panelu a na napájanie externých zariadení napr. motortestera. Obsahuje výstupné svorky GND, +BAT, +15 ACC. V každom výučbovom paneli sa nachádza GND modul. Tento obsahuje osem zemniacich zdierok pre pripojenie rôznych zariadení, pre prepojenie rôznych funkcií. Tento modul obsahuje istiacu poistku, s elektronickým modulom so signalizáciou, ktorá indikuje prípadné prerušenie uzemňovacieho uzla.

Meracie a simulačné prostredia:

1. Spínacia skrinka

Centrálna riadiaca jednotka BSI, spínacia skrinka, spínacie relé pre x kontakt, ...

2. Svetlá, smerovky - A

Centrálna riadiaca jednotka BSI, spínač svetiel, spínač hmlových svetiel, prepínač svetiel, prepínač smerových svetiel, ...

3. Svetlá, smerovky - B

Centrálna riadiaca jednotka BSI, poistkový box, svetlá, smerovky, ...

4. Svetlá, smerovky - C

Centrálna riadiaca jednotka BSI, poistkový box, svetlá, smerovky, ...

5. Svetlá, smerovky - D

Centrálna riadiaca jednotka BSI, potenciometer osvetlenia spínačov a prístrojového panelu, nastavovač sklonu svetiel, svetlá, ...

6. Svetlá, smerovky - E

Predné skupinovú svetlá, predné hmlové svetlá, bočné smerové svetlá, zadné kombinované svetlá, simulácia prechodového odporu svetiel, ...

7. Stierače, ostrekovač - A

Centrálna riadiaca jednotka BSI, spínač stierača čelného skla, motor stierača predného skla, ...

8. Stierače, ostrekovač - B

Centrálna riadiaca jednotka BSI, motor stierača zadného skla, čerpadlo ostrekovača predného a zadného okna, vyhrievanie zadného okna, ...

9. Zvukový klaksón

Centrálna riadiaca jednotka BSI, spínač zvukovej húkačky, zvuková húkačka, ...

10. Kontrola žiaroviek

Riadiaca jednotka kontroly prerušených žiaroviek, prístrojový panel, spínač brzdových svetiel, žiarovky, ...

11. Prístrojový panel - A

Centrálna riadiaca jednotka BSI, prístrojový panel, spínače a snímače, ...

12. Prístrojový panel - B

Centrálna riadiaca jednotka BSI, prístrojový panel, prepojenie KAN - L, KAN - H, ...

13. Viacfunkčný MFA

Prístrojový panel, viacfunkčný ukazovateľ, prepínač (MFA), tlačidlo mazania pamäti (MFA), snímač teploty vonkajšieho vzduchu, ...

14. Diagnostická zásuvka

Centrálna riadiaca jednotka BSI, diagnostické rozhranie pre dátovú zbernicu (Gateway), diagnostická zásuvka, ...



## 2, Výučbový panel Motor - VPS 500/Motor

**Výučbový panel motora 1.4 16V so sekvenčným vstrekováním paliva a s DI zapalovacou sústavou** (riadiaca jednotka motora, snímač kľukového hriadeľa, snímač vačkového hriadeľa, snímač teploty chladiacej zmesi, snímač tlaku v sacom potrubí s integrovaným snímačom teploty nasávaného vzduchu, snímač polohy pedálu akcelerácie I a II pre panel motora, spínač brzdových svetiel, spínač spojkového pedálu, elektronická škrtiaca klapka s nastavovačom škrtiacej klapky (motorček) so snímačom uhlu I a II, elektromagnetický ventil nádoby s aktívnym uhlím, teleso vyhrievania odvetrávania kľukovej skrine, elektromagnetický ventil pre spätné vedenie výfukových plynov so snímačom polohy (potenciometer), vyhrievaná širokopásmová lambda sonda pred katalyzátorom, vyhrievaná lambda sonda za katalyzátorom napäťová (skoková), vstrekovací ventil prvého, druhého, tretieho a štvrtého valca, snímač klepania 1, zapalovacia cievka 1 s koncovým stupňom, zapalovacia cievka 2 s koncovým stupňom, zapalovacia cievka 3 s koncovým stupňom, zapalovacia cievka 4 s koncovým stupňom, relé palivového čerpadla, relé palivového čerpadla (dotlačovanie paliva), ovládané s BSI - otvorenie vodičových dverí (dverový kontakt), meracie ústrojenstvo palivomeru)

Skladá sa z funkčných modelov, jednotlivých komponentov elektronického systému riadenia benzínového vstrekovacieho systému so sekvenčným vstrekováním a DI zapalovaním ďalej len Motor, schopných vlastnej simulácie a diagnostiky so sériovou „On-board“ a paralelnou diagnostikou „PIN“. Predstavovaná vyučovacia pomôcka je schopná v plnej miere generovať reálnu činnosť a reálne elektronické signály konkrétneho systému v automobile. Vstupné údaje, parametre so vstupných snímačov alebo vstupných príkazov sú nasnímané priamo na automobile a v digitalizovanej forme sú uložené v mikroprocesoroch riadiacej jednotke panelu. Výstupné údaje, riadenie akčných členov vykonáva riadiaca jednotka daného systému. Pre zaistenie vysokého komfortu a ekonomiky vyučovania je funkcia niektorých mechanických komponentov emulovaná pomocou elektroniky tak, že riadiaca jednotka príslušného okruhu sa cíti v jej reálnom prostredí a umožňuje vykonávať bezchybne všetky funkcie vnútornej (On - board) a paralelnej PIN diagnostiky. Princípy komunikácie, komunikácia PC pedagóg prebieha ovládaním softvéru "Pedagóg" cez port USB a prevodník COM/USB, ktorý je umiestnený na paneli BSI alebo komunikačnom module. Týmto komunikuje pedagóg s mikrokontrolérmi ovládanými matricami simuláciu, ovládanie a nastavenie daných komponentov, systémov a parametrov. Tým simuluje stav pripojenia, odpojenie, skratu na plus, skratu na mínus, vysokého alebo nízkeho odporu, poruchu komponentu (komponentov) alebo systému (systémov), nastavenie požadovaného parametru, nastavenie teplôt v danom prostredí, nastavenie rýchlosti vozidla pomocou ovládacích prvkov v softvéri, snímanie dynamických prúdov vo vstrekovacej a zapalovacej sústave. V paneli Motor je možné nastaviť v režime "Manual" hodnotu teploty snímača teploty chladiacej kvapaliny a snímača teploty nasávaného vzduchu v deviatich krokoch. Zmenením hodnoty jednej teploty sa priamo úmerne zmení aj hodnota druhej teploty. Teplotu chladiacej zmesi je možné nastaviť na hodnotu 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C. Teplotu nasávaného vzduchu je možné nastaviť na hodnotu 0°C, 5°C, 10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C. V režime "Automatic" tzn. automatické zahrievanie motora sa počas cca. 15min zahreje motor z teploty 0°C na 80°C. V prostredí "Pedál akcelerácie" je možné prepnúť hodnotu rýchlosti vozidla do polohy "Automatic". Vtedy je možné nastaviť rýchlosť vozidla manuálne v siedmich krokoch na hodnoty 30km/h, 40km/h, 50km/h, 60km/h, 70km/h, 80km/h, 90km/h. Simulácia prúdu predhrevu lambda sondy pred katalyzátorom a simulácia predhrevu lambda sondy za katalyzátorom. Dynamické meranie prúdu vstrekovacích ventilov je možné merať na všetkých štyroch vstrekováčoch naraz alebo selektívne na jednotlivom zvolenom vstrekováči. Dynamické meranie prúdu napájania zapalovacích cievok je možné merať na všetkých štyroch DI cievkach naraz alebo selektívne na jednotlivé zvolenej cievke. Dynamické meranie prúdu uzemnenia zapalovacích cievok je možné merať na všetkých štyroch DI cievkach naraz alebo selektívne na jednotlivé zvolenej cievke. Princípy práce s PC absolvent prebieha ovládaním softvéru "Absolvent". V tomto softvéri má absolvent zobrazené jednotlivé meracie prostredie s nápoďami, meracími uzlami, podľa ktorých rieši zadanej simulácie, ktoré ovláda PC pedagóga. Zároveň obsahuje popis komponentov, princípy merania. Softvér pre testery sériové a paralelné diagnostiky s meracími zariadeniami umožňujú efektívne riešenie nasimulovaných porúch a ich vyhodnotenie. Veľkým prínosom predstavovaného vyučovacieho prostriedku je dokonalá dokumentácia, ktorá obsahuje okrem popisu funkcie a práce so systémom tiež popis a funkciu použitých automobilových komponentov, umiestnenie komponentov vo vozidle, prepojovacie body a zväzky, názvy a umiestnenie svorkovnic a konektorov, popis ovládacích a signalizačných prvkov, popis signálov a simulácii. Súčasťou je aj softvér nameraných priebehov na jednotlivých zdierkach vo forme videí dobrých priebehov a priebehov s nasimulovanými



poruchami, ktoré sa dajú prehrať na motortesteri, ktorý to umožňuje. Táto časť dokumentácie je vypracovaná tak, aby poslúžila pedagógovi ako inšpirácia, pri tvorení ďalších kombinácií, pracovných úloh, ktoré výrobca ponechal ako otvorený „Open-source“ systém a absolventi pre pochopenie funkcií systémov a jednotlivých komponentov. Každý diagnostikovaný systém, výukový panel, má konektory, na ktorých je vyvedená sériová komunikačná zbernica RS232, komunikačná zbernica CAN Bus a ďalšie prepojovacie uzly potrebné pre správne fungovanie ďalších možných pripojených systémov. Panel je napájaný akumulátorom. Dobíja sa nabíjačkou prúdom podľa kapacity akumulátora. Riadenie dobíjania je zabezpečené elektronikou riadenou mikroprocesorom, ktorá je súčasťou panelu. Táto zabezpečuje zapnutie dobíjania pri poklese napätia akumulátora pod 12,5V a vypnutie nad 14,8V. Na paneli sú signalizačné LED diódy - „Charge ON“ dobíjanie zelená LED a „Charge OFF“ signalizuje pokles napätia pod 12,5V a zvýšenie napätia nad 14,8V. Súčasťou výučbového panelu je aj časovací obvod, ktorý sa používa na zapnutie el. nabíjačky v paneli. Nastavenie intervalu a dĺžku dobíjacieho času je závislé od používania jednotlivej didaktickej pomôcky. Nastavenie intervalu spínania je na 1 týždeň, ktorý sa cyklicky opakuje, čas spínania je nastaviteľný od 1 min po 24 hod. Panel obsahuje aj merací, kontrolný a napájací modul, ktorý slúži na kontrolu palubnej siete výučbového panelu a na napájanie externých zariadení napr. motortestera. Obsahuje výstupné svorky GND, +BAT, +15 ACC. V každom výučbovom paneli sa nachádza GND modul. Tento obsahuje osem zemniacich zdierok pre pripojenie rôznych zariadení, pre prepojenie rôznych funkcií. Tento modul obsahuje istiacu poistku, s elektronickým modulom so signalizáciou, ktorá indikuje prípadné prerušenie uzemňovacieho uzla.

Meracie a simulačné prostredia:

1. Vstupné snímače

Snímače (kľuka, vačka), teplota chladiacej kvapaliny, MAP snímač,...

2. Pedál akcelerácie

Pedál akcelerácie, brzdový, spojkový spínač,...

3. Riadenie voľnobehu

Jednotka ovládania škrtiacej klapky, teleso vyhrievania skrine kľukového hriadeľa, komunikačné rozhranie (CAN), diagnostický výstup (K),...

4. Riadenie emisií

Emisie - EGR ventil, elektromagnetický ventil nádoby s aktívnym uhlím,...

5. Emisie - lambda

Širokopásmová vyhrievaná lambda sonda pred katalyzátorom, napäťová (skoková) vyhrievaná lambda sonda za katalyzátorom...

6. Vstrekovacia sústava

Vstrekovacie ventily, riadiaca jednotka motora, napájanie, ukostrenie,...

7. Zapaľovacia sústava

DI zapaľovacia sústava, zapaľovacie cievky N70, N127, N291, N292, snímač klepania 1,...

8. Palivová sústava

Relé čerpadla, pomocné relé, palivové čerpadlo, palivomer, riadiace jednotky,...

### 3, Výučbový panel Airbag - VPS 500/Airbag

**Výučbový panel bezpečnostného systému Airbag s airbagom vodiča, bočným airbagom vodiča a spolujazdca a s napínačmi bezpečnostných pásov** (volant, riadiaca jednotka airbagu, vinutá pružina vo volante, zapaľovač vzduchového vaku vodiča a vzduchový vak, zapaľovač vzduchového vaku spolujazdca a vzduchový vak, zapaľovač napínaku bezpečnostného pásu vodiča a bezpečnostný pás, zapaľovač napínaku bezpečnostného pásu spolujazdca a bezpečnostný pás, zapaľovač vzduchového vaku bočného airbagu vodiča a vzduchový vak, zapaľovač vzduchového vaku bočného airbagu spolujazdca a vzduchový vak)

Skladá sa z funkčných modelov, jednotlivých komponentov elektronického bezpečnostného systému Airbag s airbagom vodiča, bočným airbagom vodiča a spolujazdca a s napínačmi bezpečnostných pásov ďalej len Airbag, schopných vlastnej simulácie a diagnostiky so sériovou „On-board“ a paralelnou diagnostikou „PIN“. Predstavovaná vyučovacia pomôcka je schopná v plnej miere generovať reálnu činnosť a reálne elektronické signály konkrétneho systému v automobile. Vstupné údaje, parametre so vstupných snímačov alebo vstupných príkazov sú nasnímané priamo na automobile a v digitalizovanej forme sú uložené v mikroprocesoroch riadiacej



jednotke panelu. Výstupné údaje, riadenie akčných členov vykonáva riadiaca jednotka daného systému. Pre zaistenie vysokého komfortu a ekonomiky vyučovania je funkcia niektorých komponentov emulovaná pomocou elektroniky tak, že riadiaca jednotka príslušného okruhu sa cíti v jej reálnom prostredí a umožňuje vykonávať bezchybne všetky funkcie vnútornej (On - board) a paralelnej PIN diagnostiky. Princípy komunikácie, komunikácia PC pedagóg prebieha ovládaním softvéru "Pedagóg" cez port USB a prevodník COM/USB, ktorý je umiestnený na paneli BSI alebo komunikačnom module. Týmto komunikuje pedagóg s mikrokontrolérmi ovládanými matricami simuláciu, ovládanie a nastavenie daných komponentov, systémov a parametrov. Tým simuluje stav pripojenia, odpojenie, skratu na plus, skratu na mínus, vysokého alebo nízkeho odporu, poruchu komponentu (komponentov) alebo systému (systémov), nastavenie požadovaného parametru, typu nárazu. V paneli Airbag je možné simulovať tieto typy nárazov: 1. silný čelný náraz - odpálenie zapalovača vzduchového vaku vodiča a spolujazdca, odpálenie zapalovača na napínáku bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca, 2. slabý čelný náraz - odpálenie zapalovača na napínáku bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca, 3. bočný náraz zo strany vodiča - odpálenie zapalovača vzduchového vaku bočného airbagu vodiča, odpálenie zapalovača na napínáku bezpečnostného pásu vodiča, 4. bočný náraz zo strany spolujazdca - odpálenie zapalovača vzduchového vaku bočného airbagu spolujazdca, odpálenie zapalovača na napínáku bezpečnostného pásu spolujazdca, 5. čelný náraz a bočný náraz zo strany vodiča - odpálenie zapalovača vzduchového vaku vodiča a spolujazdca, odpálenie zapalovača na napínáku bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca, odpálenie zapalovača vzduchového vaku bočného airbagu vodiča, 6. čelný náraz a bočný náraz zo strany spolujazdca - odpálenie zapalovača vzduchového vaku vodiča a spolujazdca, odpálenie zapalovača na napínáku bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca, odpálenie zapalovača vzduchového vaku bočného airbagu spolujazdca. Ďalej je možné vykonať simuláciu, mazanie „Crash“ pre pripravenosť všetkých funkcií bezpečnostného systému airbag, odpojenie/pripojenie zbernice K - line k riadiacej jednotke airbagov /programovanie riadiacej jednotky Airbagu po výbuchu - Crash. Princípy práce s PC absolvent prebieha ovládaním softvéru "Absolvent". V tomto softvéri má absolvent zobrazené jednotlivé meracie prostredie s nápovedami, meracími uzlami, podľa ktorých rieši zadanej simulácie, ktoré ovláda PC pedagóga. Zároveň obsahuje popis komponentov, princípy merania. Softvér pre testery sériové a paralelné diagnostiky s meracími zariadeniami umožňujú efektívne riešenie nasimulovaných porúch a ich vyhodnotenie. Veľkým prínosom predstavovaného vyučovacieho prostriedku je dokonalá dokumentácia, ktorá obsahuje okrem popisu funkcie a práce so systémom tiež popis a funkciu použitých automobilových komponentov, umiestnenie komponentov vo vozidle, prepojovacie body a zväzky, názvy a umiestnenie svorkovnic a konektorov, popis ovládacích a signalizačných prvkov, popis signálov a simulácii. Súčasťou je aj softvér nameraných priebehov na jednotlivých zdierkach vo forme videí dobrých priebehov a priebehov s nasimulovanými poruchami, ktoré sa dajú prehrať na motortesteri, ktorý to umožňuje. Táto časť dokumentácie je vypracovaná tak, aby poslúžila pedagógovi ako inšpirácia, pri tvorení ďalších kombinácií, pracovných úloh, ktoré výrobca ponechal ako otvorený „Open-source“ systém a absolventi pre pochopenie funkcií systémov a jednotlivých komponentov. Každý diagnostikovaný systém, výukový panel, má konektory, na ktorých je vyvedená sériová komunikačná zbernica RS232, komunikačná zbernica CAN Bus a ďalšie prepojovacie uzly potrebné pre správne fungovanie ďalších možných pripojených systémov. Panel je napájaný akumulátorom. Dobíja sa nabíjačkou prúdom podľa kapacity akumulátora. Riadenie dobíjania je zabezpečené elektronikou riadenou mikroprocesorom, ktorá je súčasťou panelu. Táto zabezpečuje zapnutie dobíjania pri poklese napätia akumulátora pod 12,5V a vypnutie nad 14,8V. Na paneli sú signalizačné LED diódy - „Charge ON“ dobíjanie zelená LED a „Charge OFF“ signalizuje pokles napätia pod 12,5V a zvýšenie napätia nad 14,8V. Súčasťou výučbového panelu je aj časovací obvod, ktorý sa používa na zapnutie el. nabíjačky v paneli. Nastavenie intervalu a dĺžku dobíjacieho času je závislé od používania jednotlivého didaktického pomôcky. Nastavenie intervalu spínania je na 1 týždeň, ktorý sa cyklicky opakuje, čas spínania je nastaviteľný od 1 min po 24 hod. Panel obsahuje aj merací, kontrolný a napájací modul, ktorý slúži na kontrolu palubnej siete výučbového panelu a na napájanie externých zariadení napr. motortestera. Obsahuje výstupné svorky GND, +BAT, +15 ACC. V každom výučbovom paneli sa nachádza GND modul. Tento obsahuje osem zemniacich zdierok pre pripojenie rôznych zariadení, pre prepojenie rôznych funkcií. Tento modul obsahuje istiacu poistku, s elektronickým modulom so signalizáciou, ktorá indikuje prípadné prerušenie uzemňovacieho uzla.

Meracie a simulačné prostredia:

1. Airbag - V Airbag vodiča a spolujazdca bez odpájania airbagu spolujazdca  
Riadiaca jednotka airbagu, vinutá pružina vo volante, zapalovač vzduchu vodiča,...



2. Airbag - S Airbag spolujazdca bez odpojovania  
Riadiaca jednotka airbagu, zapalovač vzduchového vaku spolujazdca...
3. Zapalovač PV Zapalovač napínaku bezpečnostného pásu vodiča  
Riadiaca jednotka airbagu, zapalovač napínaku bezpečnostného pásu vodiča,...
4. Zapalovač PS Zapalovač napínaku bezpečnostného pásu spolujazdca  
Riadiaca jednotka airbagu, zapalovač napínaku bezpečnostného pásu spolujazdca,...
5. Airbag BV Bočný airbag vodiča so snímačom nárazu bočného airbagu vodiča  
Riadiaca jednotka airbagu, zapalovač vzduchového vaku bočného airbagu vodiča, snímač nárazu bočného airbagu vodiča,...
6. Airbag BS Bočný airbag spolujazdca so snímačom nárazu bočného airbagu spolujazdca  
Riadiaca jednotka airbagu, zapalovač vzduchového vaku bočného airbagu spolujazdca, snímač nárazu bočného airbagu spolujazdca,...
7. Airbag N - C Napájanie, komunikácia, mazanie Airbagu  
Riadiaca jednotka airbagu, napájanie, ukostrenie, komunikačné rozhranie CAN, diagnostické rozhranie K- line, programovanie airbagov "po výbuchu - Crash, signalizácia pripravenosti,...
8. Airbag Crash Simulácie nárazov a optická signalizácia odpálenia komponentov  
Riadiaca jednotka airbagu, napájanie, ukostrenie, komunikačné rozhranie CAN, diagnostické rozhranie K- line, programovanie airbagov "po výbuchu - Crash, signalizácia pripravenosti,...

#### 4, Výučbový panel Klima - VPS 500/Klima

**Výučbový panel automatickej klimatizácie so snímaním vonkajšej teploty a s automatickou reguláciou teploty v interiéri vozidla** (riadiaca jednotka klimatizácie, spínač ventilátoru čerstvého vzduchu, snímač teploty v ovládacom paneli klimatizácie, ventilátor spínača teploty v ovládacom paneli klimatizácie, predradný odpor ventilátora čerstvého vzduchu s poistkou proti prehriatiu, ventilátor čerstvého vzduchu, nastavovač teploty (potenciometer) v ovládacom paneli klimatizácie, nastavovač klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu (motorček) so snímačom polohy (potenciometer), spínač klimatizácie, nastavovač miešacej klapky (motorček) so snímačom polohy (potenciometer), snímač teploty privádzaného vzduchu uprostred, snímač teploty na výparníku, snímač teploty privádzaného vzduchu v priestore smerom hore, kompresor klimatizácie, regulačný ventil kompresoru klimatizácie, riadiaca jednotka ventilátorov dochladzovania, snímač tlaku klimatizácie, ventilátor chladiacej kvapaliny, termospínač ventilátorov chladiacej kvapaliny, výparník (chladič pre chladenie chladiaceho média v uzavretom okruhu klimatizácie)

Skladá sa z funkčných modelov, jednotlivých komponentov elektronického systému automatickej klimatizácie so snímaním vonkajšej teploty a s automatickou reguláciou v interiéri vozidla ďalej len Klima, schopných vlastnej simulácie a diagnostiky so sériovou „On-board“ a paralelnou diagnostikou „PIN“. Predstavovaná vyučovacia pomôcka je schopná v plnej miere generovať reálnu činnosť a reálne elektronické signály konkrétneho systému v automobile. Vstupné údaje, parametre so vstupných snímačov alebo vstupných príkazov sú nasnímané priamo na automobile a v digitalizovanej forme sú uložené v mikroprocesoroch riadiacej jednotke panelu. Výstupné údaje, riadenie akčných členov vykonáva riadiaca jednotka daného systému. Pre zaistenie vysokého komfortu a ekonomiky vyučovania je funkcia niektorých mechanických komponentov emulovaná pomocou elektroniky tak, že riadiaca jednotka príslušného okruhu sa cíti v jej reálnom prostredí a umožňuje vykonávať bezchybne všetky funkcie vnútornej (On - board) a paralelnej PIN diagnostiky. Princípy komunikácie, komunikácia PC pedagóg prebieha ovládaním softvéru "Pedagóg" cez port USB a prevodník COM/USB, ktorý je umiestnený na paneli BSI alebo komunikačnom module. Týmto komunikuje pedagóg s mikrokontrolérmi ovládanými matricami simuláciu, ovládanie a nastavenie daných komponentov, systémov a parametrov. Tým simuluje stav pripojenia, odpojenie, skratu na plus, skratu na mínus, vysokého alebo nízkeho odporu, poruchu komponentu (komponentov) alebo systému (systémov), nastavenie požadovaného parametru nastavenie teplôt a tlaku v daných prostrediach. V paneli Klima je možné nasimulovať rôzne hodnoty teplôt na snímačoch. Na snímači teploty privádzaného vzduchu uprostred v deviatich krokoch teploty: 37°C, 54°C, 45°C, 39°C, 34°C, 30°C, 26°C, 23°C, 20°C. Na snímači teploty na výparníku v štyroch krokoch teploty: 4°C, 9°C, 15°C, 25°C. Na snímači teploty privádzaného vzduchu v priestore smerom hore v deviatich krokoch teploty: 67°C, 54°C, 45°C, 39°C, 34°C, 30°C, 26°C, 23°C, 20°C. Simulácia na týchto snímačoch je nezávislá, preto sa dá na každom snímači nastaviť iná hodnota. Ďalší snímač teploty v paneli Klima je snímač teploty v ovládacom



paneli klimatizácie. Na tom to snímači sa dá simulovať teplota v jedenástich krokoch: 43°C, 39°C, 32°C, 27°C, 24°C, 23°C, 21°C, 19°C, 17°C, 16°C, 11°C. Nakoľko panel Klima nemá natlakovanú sústavu chladiva, tlak snímača tlaku klimatizácie sa simuluje elektronicky v 10 krokoch. Simulovaný tlak: 1Bar, 2Bar, 6Bar, 9Bar, 13Bar, 17Bar, 20Bar, 25Bar, 30Bar, 35Bar. Tak tiež chladiaca sústava je pasívna, nakoľko panel Motor neobsahuje mechanický motor s napustenou chladiacou sústavou, termospínač ventilátora chladiacej kvapaliny je nahradený elektronickou simuláciou. Elektronicky pomocou ovládacích prvkov v softvéri sa dá spustiť prvá a druhá poloha ventilátora (rýchlosť ventilátora) alebo softvéri panelu Motor tlačidlom "Prehriaty motor". Princípy práce s PC absolvent prebieha ovládaním softvéru "Absolvent". V tomto softvéri má absolvent zobrazené jednotlivé meracie prostredie s nápovedami, meracími uzlami, podľa ktorých rieši zadanej simulácie, ktoré ovláda PC pedagóg. Zároveň obsahuje popis komponentov, princípy merania. Softvér pre testery sériové a paralelné diagnostiky s meracími zariadeniami umožňujú efektívne riešenie nasimulovaných porúch a ich vyhodnotenie. Veľkým prínosom predstavovaného vyučovacieho prostriedku je dokonalá dokumentácia, ktorá obsahuje okrem popisu funkcie a práce so systémom tiež popis a funkciu použitých automobilových komponentov, umiestnenie komponentov vo vozidle, prepojovacie body a zväzky, názvy a umiestnenie svorkovnic a konektorov, popis ovládacích a signalizačných prvkov, popis signálov a simulácii. Súčasťou je aj softvér nameraných priebehov na jednotlivých zdierkach vo forme videí dobrých priebehov a priebehov s nasimulovanými poruchami, ktoré sa dajú prehrať na motortesteri, ktorý to umožňuje. Táto časť dokumentácie je vypracovaná tak, aby poslúžila pedagógovi ako inšpirácia, pri tvorení ďalších kombinácií, pracovných úloh, ktoré výrobca ponechal ako otvorený „Open-source“ systém a absolventi pre pochopenie funkcie systémov a jednotlivých komponentov. Každý diagnostikovaný systém, výukový panel, má konektory, na ktorých je vyvedená sériová komunikačná zbernica RS232, komunikačná zbernica CAN Bus a ďalšie prepojovacie uzly potrebné pre správne fungovanie ďalších možných pripojených systémov. Panel je napájaný akumulátorom. Dobíja sa nabíjačkou prúdom podľa kapacity akumulátora. Riadenie dobíjania je zabezpečené elektronikou riadenou mikrop procesorom, ktorá je súčasťou panelu. Táto zabezpečuje zapnutie dobíjania pri poklese napätia akumulátora pod 12,5V a vypnutie nad 14,8V. Na paneli sú signalizačné LED diódy - „Charge ON“ dobíjanie zelená LED a „Charge OFF“ signalizuje pokles napätia pod 12,5V a zvýšenie napätia nad 14,8V. Súčasťou výučbového panelu je aj časovací obvod, ktorý sa používa na zapnutie el. nabíjačky v paneli. Nastavenie intervalu a dĺžku dobíjacieho času je závislé od používania jednotlivej didaktickej pomôcky. Nastavenie intervalu spínania je na 1 týždeň, ktorý sa cyklicky opakuje, čas spínania je nastaviteľný od 1 min po 24 hod. Panel obsahuje aj merací, kontrolný a napájací modul, ktorý slúži na kontrolu palubnej siete výučbového panelu a na napájanie externých zariadení napr. motortestera. Obsahuje výstupné svorky GND, +BAT, +15 ACC. V každom výučbovom paneli sa nachádza GND modul. Tento obsahuje osem zemniacich zdierok pre pripojenie rôznych zariadení, pre prepojenie rôznych funkcií. Tento modul obsahuje istiacu poistku, s elektronickým modulom so signalizáciou, ktorá indikuje prípadné prerušenie uzemňovacieho uzla.

Meracie a simulačné prostredia:

#### 1. Klimatizácia - 01

Riadiaca jednotka klimatizácie, spínač ventilátoru čerstvého vzduchu, snímač teploty v ovládacom paneli klimatizácie, osvetlenie regulácie klimatizácie,...

#### 2. Klimatizácia - 02

Riadiaca jednotka klimatizácie, nastavovač teploty (potenciometer), nastavovač klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu, ...

#### 3. Klimatizácia - 03

Riadiaca jednotka klimatizácie, nastavovač miešacej klapky, snímač polohy nastavovača miešacej klapky, spínač klimatizácie, ...

#### 4. Klimatizácia - 04

Riadiaca jednotka klimatizácie, kontrolka klimatizácie, snímač teploty privádzaného vzduchu uprostred, snímač teploty na výparníku, ...

#### 5. Klimatizácia - 05

Riadiaca jednotka klimatizácie, regulačný ventil kompresora klimatizácie, poistkový box na akumulátore,...

#### 6. Klimatizácia - 06

Riadiaca jednotka klimatizácie, centrálna riadiaca jednotka BSI, ...

#### 7. Klimatizácia - 07

Riadiaca jednotka ventilátorov dochladzovania, snímač tlaku klimatizácie, poistkový box na akumulátore, .

#### 8. Klimatizácia - 08



Riadiaca jednotka ventilátorov dochladzovania, relé ventilátoru dochladzovania 1. stupeň, relé ventilátoru dochladzovania 2. stupeň, ...

## 5, Multi Diagnostic Device MDD S200

**Dvojkanálový osciloskop - motortester** (Dvojkanálový osciloskop s funkciami a príslušenstvom, motortester dvojkanálový so synchronizačným vstupom pre indukčné kliešte, s databázami, kontrolné a nastavovacie parametre, systémové tlaky paliva, poradie časovania zapalovania)

Základné technické parametre, typy meraní a popis softvéru: integrovaný Voltmeter, rozsah 0 - 100V, integrovaný Ohmeter, rozsah 0 - 300KOHM, integrovaná sonda MotorTest s funkciami:

A, Testy dobíjania a uzemnenia: 1. Stále meranie, 2. Meranie štartovania, 3. Stále meranie farebne

B, GND Test: 1. Stále meranie, 2. Meranie štartovania

C, Testy lambda sondy: 1. Grafické meranie 2. Optická signalizácia

D, Testy napäťových snímačov: 1. Snímače teploty, 2. MAP, MAF, Potenciometer

E, Meranie tlaku a podtlaku s pripojením tlakovej sondy analógovej Typ 1 - rozsah: - 0,1 až +8Bar: 1. Stále meranie

2. Dlhodobé meranie - Test tesnosti palivovej sústavy

F, Meranie tlaku a podtlaku s pripojením tlakovej sondy analógovej Typ 2 - rozsah: - 0 až +21Bar: 1. Stále meranie

2. Dlhodobé meranie - Test tesnosti palivovej sústavy

Osciloskop 1CH, Common - rovnaká časová základňa, - napäťové rozsahy -  $\pm 0,75$  až 400V, - časová základňa - 1600 ms /div až 0,05 ms/div

Osciloskop 2CH - Common - rovnaká časová základňa, - napäťové rozsahy -  $\pm 0,75$  až 400V, - časová základňa - 1600ms /div až 0,05 ms/div

Osciloskop CH2-Split - rozdielna časová základňa/kanál, - napäťové rozsahy -  $\pm 0,75$  až 400V, - časová základňa - 1600ms /div až 0,05 ms/div

Meranie primárneho napätia, - napäťový rozsah - 0 až 400V, - časová základňa - 32 ms /div až 0,01 ms/div

Meranie sekundárneho napätia, - napäťový rozsah - - 4KV až +30KV, - časová základňa - 32 ms /div až 0,01 ms/div

Test sekundárneho napätia DI zapalovania - intenzity elektrického poľa, - napäťový rozsah -  $\pm 2,5V$  až  $\pm 25V$  - časová základňa - 32 ms /div až 0,01 ms/div

Ďalšie možnosti hardvéru a softvéru: možnosť pripojenia tlakovej sond analógových i digitálnych, prúdových klieští na meranie vstrekovacích ventilov Common Rail a Pumpa Dyza, nahrávanie a uloženie nameraných priebehov vo forme videa alebo obrázku vo všetkých meracích prostrediach, prehrávanie priebehov zo všetkých meracích prostrediach, kompletne komunikačné rozhrania, prehrávací Loader pre rýchlu a spoľahlivú aktualizáciu hardware a software, interné prehrávače videa vo všetkých meracích prostrediach, expertný systém.

Súčasťou zariadenia je softvér, vo verzii Standard: - nastavovacie a kontrolné parametre pre cca.3600 automobilov, - systémové tlaky paliva pre cca.3600 automobilov, - poradie časovania zapalovania pre cca.3600 automobilov, - finálne priebehy, - základný popis komponentov.

Softvér - PRO integrovaný v motortesteri: - technický popis komponentov, - postupy opráv, - softvér video s nahratými videami dobrých a špatných priebehov vstupných snímačov, vstupov, vstupov a z riadiacej jednotky a výstupy akčných členov, možnosť aktualizácie dvojkanálovej verzie na štvorkanálovú.

## 6, Tester pre sériovú diagnostiku SuperVAG

Značková sériová diagnostika pre vozidlá VW, Škoda, Audi, Seat, Peugeot, Citroen

- identifikácia riadiacej jednotky

- kódovanie riadiacej jednotky

- čítanie/mazanie pamäti závad - vypíše všetky závady uložené v pamäti riadiacej jednotky, možný výstup na tlačiareň

- čítanie blokov nameraných hodnôt - zobrazovanie nameraných hodnôt v grafickej podobe s popisom jednotlivých veličín a možnosť uloženia grafu do súboru s ľubovoľným názvom

- diagnostika akčných členov - postupný test jednotlivých výstupov riadiacej jednotky



- prispôsobenie - slúži k individuálnemu doladeniu jednotlivých parametrov riadiacich jednotiek
  - kódovanie / dlhé kódovanie - nastavenie riadiacej jednotky podľa typu
  - komunikační protokoly KWP1281, KWP2000, VAG KWP2000/CAN, VAG Crafter KWP2000, VAG UDS
  - reset airbagov vhodné k výučbovým panelom
- 

V Brunovciach, dňa.....

.....  
Jaroslav Šutovský konateľ spoločnosti.

HDElektronika SK, s.r.o. Hlavná 93/A, 916 25 Brunovce Slovakia

[www.hdelektronikask.sk](http://www.hdelektronikask.sk)





**HD**

Autodiagnostika, Autopríslušenstvo, Výchovné systémy, Automatizácia

elektronika SK

Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov  
predmetu zmluvy

| Technik   | Meno     | Priezvisko | Tel. číslo | e-mail |
|-----------|----------|------------|------------|--------|
| Technik 1 | Jaroslav | Šutovský   |            |        |
| Technik 2 | Peter    | Zatko      |            |        |

V Brunovciach.....

.....  
Jaroslav Šutovský, konateľ spoločnosti



## G.4 – Informácie o subdodávateľoch

**Názov zákazky:** „Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske – elektronický výučbový systém pre autodiagnostiku“.

**Názov uchádzača:** HD elektronika SK, s.r.o.

**Zoznam subdodávateľov:** <sup>1</sup>

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO): | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky: | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia): |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                 |                     |                                                                                                      |
|                                                          |                 |                     |                                                                                                      |
| „bez subdodávky“                                         |                 |                     |                                                                                                      |

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Za subdodávateľa sa v súlade s § 41 ods. 6 ZVO nepovažuje dodávateľ tovaru.

.....  
Meno a podpis  
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

<sup>1</sup> V prípade ak uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“