



SANOSIL S010 (AEROSOL)

Vysoko účinný dezinfekčný prostriedok na veľmi znečistené/organicky kontaminované povrchy. Na profesionálne použitie.

Široké spektrum účinnosti:

Grampozitívne a gramnegatívne baktérie, plesne, kvasinky, spóry, obalené a neobalené vírusy, améby, prvoky, biofilmy. Napr.: Antrax (Bacillus anthracis), Candida, Campylobacter, Clostridia, E-coli, ECBO Virus, vtáčia chrípka (aviária vírusová influenza) H5N1, H5, H7, H9, MRSA, Newcastle'ská choroba, Pseudomonas, Papova vírus, Proteus mirabilis, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, Vaccina vírus, Korona vírus a mnoho ďalších.

Výhody:

jednoduchá aplikácia, dlhodobý účinok, nedráždi kožu, dýchacie orgány, oči a nevytvára zápach, nie je potrebná neutralizácia a oplachovanie povrchov, nikdy nebola dokázaná bakteriálna rezistencia, žiadne nebezpečenstvo v prípade predávkovania, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky, ideálny na dezinfekciu podláh, stien, nástrojov a náradia, operačných a pracovných stôl.

Aplikácia:

Určený pre zariadenie IGEBU Uniprep II aplikáciu formou suchej hmly (viď návod na použitie prístroja). Pripravok Sanosil Super 25 Ag (S010 Ag) sa aplikuje nerieďený v dávke 50 - 100 ml/m² plochy alebo povrchu ktorý potrebuje ošetrovať. Obsah 250g rozprašovača Vám vystačí na 2,5 - 5 m² plochy alebo povrchu ktorý potrebuje ošetrovať. Ošetrovaný povrch musí byť zbavený hrubých nečistôt, ktoré by sťažovali kontaktnú prípravku s povrchom. Požadovaný povrch, plochu, postriekajte odporúčaným množstvom prípravku a nechajte pôsť ďalšiu manipuláciu povrchu 30 - 60 min. Počas aplikácie nesmie teplota klesnúť pod bod mrazu. Čas na biocidny účinok: v rozmedzí 1 - 60 min. Nechajte zaschnúť. Opláchnutie vodou nie je potrebné.

Účinné látky: 5g/100 g (5 %) peroxidu vodíka;
0,01g/100 g (0,01 %) striebra

Skladovanie:

Skladujte v pôvodnom obale vo zvislej polohe na chladnom a tmavom mieste. **Nevysušujte špeciálne liečenie!** Chráňte pred vlhkosťou a mrazom. Skladujte pri suchovej teplote. Nemiešajte s inými výrobkami. Nemiešajte s chladičom. Uchovávajte mimo dosahu detí a výbušných materiálov a chemikálií. Skladujte mimo dymu dets! Pri práci používajte ochranné opatrenia: masku!

Dodávateľ:
INFOLAB Slovakia, s.r.o.
Kpt. Nálepku 454/31
01861 Baňa
www.infolab.sk
+421908715689

5 kg

Barža
Z0502B0S01018032020
Spotrebujte do: 08/2020





SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

S010

Profesionálna dezinfekcia

Stručná charakteristika:

Vhodnosť:

Dezinfekcia povrchov,
dezinfekcia aerosolom,
priestorová dezinfekcia,
dezinfekcia postrekom.

Typ produktu:

Pripravený na použitie

Účinný proti:

Baktérie, vírusy, kvasinky,
plesne

Kontaktný čas: 1 – 60 minút

Životnosť: 2 roky

Aktívne látky:

5 % peroxid vodíka
0,005 % striebra

Sanosil S010 je veľmi flexibilne aplikovateľný univerzálny dezinfekčný prípravok s dlhotrvajúcim účinkom o vyššej koncentrácii.

Sanosil S010 je vhodný na dezinfikovanie veľmi znečistených alebo organicky kontaminovaných povrchov, nástrojov, zariadení, atď.

Produkt má excelentný dlhotrvajúci účinok. Je ekologicky neškodný - prakticky 100% odbúrateľný, ľahko a bezpečne sa s ním manipuluje, je bez vône a chuti. **Sanosil S010** nespôsobuje podráždenie kože a alergie, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky. Neobsahuje alkoholy, fenoly, aldehydy, QAC, arómu alebo farbivá.

Sanosil S010 je založený na dokázanom účinku SANOSIL kombinácie peroxidu vodíka a koloidného striebra a vďaka ďalšej stabilizácii je tiež vhodný na niektoré špeciálne aplikácie ako je napríklad dezinfekcia aerosolom, alebo suchou hmlou zariadeniami CareOfAir (dopytujte, prosím, našu ponuku zariadení).

Princíp

Použitá aktívna látka je peroxid vodíka, ktorý je neškodný pre životné prostredie. Počas komplexného výrobného postupu je účinná látka stabilizovaná a posilnená striebrom, čím sa dosahuje výrazne lepšia účinnosť proti mikroorganizmom. Stopy striebra, ktoré zostávajú na ošetrovaných plochách, nie sú viditeľné ani toxické. Účinne však zabráňujú opätovnej mikrobiologickej kontaminácii.

Elementárny kyslík, vznikajúci z peroxidu vodíka, atakuje bunkové steny mikroorganizmov priamym kontaktom. Chemická reakcia kyslíka s molekulami bunkových stien spôsobuje ich denaturáciu a deštrukciu. Tento efekt je posilnený účinkom strieborných iónov, ktoré sa viažu na disulfidové väzby proteínov reprodukčného komplexu ako aj metabolického systému mikroorganizmov, pričom dochádza k ich inaktivácii alebo vyzrážaniu.

Mikrobiologická účinnosť:

- ✓ Bakteriocídny
- ✓ Fungicídny
- ✓ Tuberkulocídny
- ✓ Mykobakteriocídny
- ✓ Virucídny (s i bez ochrannej vrstvy, vrátane HVB, HCV, HIV), účinný proti adeno- a rota vírom
- ✓ Pôsobí proti širokému spektru protozôj/jednobunkových mikroorganizmov a spóry tvoriacich organizmov

Sanosil S010 sa používa na hygienickú dezinfekciu povrchov a priestorov:

- ✓ V oddeleniach zdravotných zariadení
- ✓ V ambulanciách a ordináciách
- ✓ V laboratóriách
- ✓ V domovoch dôchodcov, v domácej starostlivosti o seniorov a deti
- ✓ V školách a škôlkach
- ✓ V priemysle (farmaceutický, kozmetický, potravinársky ..)

logo

názov spoločnosti

kontaktné údaje



Stručná charakteristika:

Výhody dezinfekčnej látky:

- Netoxický pre ľudí
- Biologicky plne odbúrateľný
- Nezapácha
- Nemení farbu, chuť ani kvalitu potravín
- Vhodná pre priamy styk s potravinami
- Nikdy nebola zaznamenaná rezistencia
- Úplné spektrum účinnosti

logo

názov spoločnosti

kontaktné údaje



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

S010

Aplikácie a návod

Povrchová dezinfekcia (bez studenej hmly)

1. Dôkladne očistite povrch vhodným čistiacim prostriedkom.
2. Pridajte neriedený dezinfekčný roztok S010 do vody pre umývanie povrchov v závislosti od intenzity znečistenia povrchov, napr. 1:2 (sanosil S010:pitná voda), alebo neriedený.
3. Navlhčite mikrovláknovú utierku pripraveným roztokom s prípravkom **Sanosil S010**, alebo naplňte aerosolový rozprašovač.
4. Utrite utierkou, alebo nastriekajte na povrch a zanechajte tenký vlhký povlak. Ak sa na drsnejších povrchoch objavajú kvapôčky, utrite ich utierkou, pretože po vysušení môžu zanechať malé šedé škvrnky.
5. Nechajte zaschnúť. Umytie/Oplach vodou nie sú potrebné.

Dezinfekcia podláh

1. Naplňte **Sanosil S010** do nádoby vhodného aplikátora (napr.: Sanosil EasyDrop,).
2. Poutierajte povrch a zanechajte rovnomerný tenký povlak.

Povrchová dezinfekcia (s použitím studenej hmly)

1. Dôkladne očistite povrch, ktorý sa má dezinfikovať, vhodným čistiacim prostriedkom.
2. Naplňte zodpovedajúce množstvo **Sanosilu S010** do zásobníka zariadenia na výrobu studenej hmly (napr. Sanosil QJet, ...) Na dezinfekciu čistených a / alebo bežne znečistených povrchov sa spravidla používa: 8-10 ml / m³ objemu dezinfikovaného priestoru.
3. Nastavte zariadenie na výrobu studenej hmly tak, aby vyrábalo jemnú hmlu a nastriekajte dezinfekčným prípravkom dookola všetky požadované miesta v miestnosti. Používajte ochrannú masku proti aerosólu, pretože jemná hmla môže podráždiť dýchacie cesty.
Ak nosíte zariadenie so sebou, začnite s postrekom v zadných častiach miestnosti a presúvajte sa dozadu smerom k východu. Potom zatvorte dvere už vydezinfikovanej miestnosti.
4. Nechajte hmlu pôsobiť. V závislosti od hustoty hmly čas pôsobenia je medzi 60 – 120 min. Počas tejto doby nevstupujte do miestnosti.

Dezinfekcia malých a strojných súčastí

1. Ak je to možné, očistite súčasti v umývačke alebo v rukách.
2. Naplňte nádobu vodou a pridajte Sanosil S010 v závislosti od znečistenia a do nádoby a ponorte súčasti. Vyberte po niekoľkých minútach a nechajte ich vyschnúť. Ak nie je dezinfekčný prostriedok znečistený, môže byť použitý viackrát.